

## Обновление прошивки

### Обновление прошивок ЛА и батареи

#### Эксплуатация M100 без подвеса

Если вы не используете подвес, то, для того, чтобы обновить прошивки вашего ЛА и батареи, используйте программу Matrice PC Assistant. Подробная информация приводится на странице «Инструменты» в разделе «Работа с приложением PC Assistant» (стр. 51) инструкции по эксплуатации изделия DJI Matrice 100.

#### Эксплуатация M100 с подвесом с камерой DJI Zenmuse X3

Если вы используете подвес с камерой DJI Zenmuse X3, для обновления прошивок ЛА и батареи следуйте указаниям ниже.

#### Обновление прошивки летательного аппарата

Шаг 1 – Проверка уровня заряда батареи и свободного места на карте микро-SD.

Батарея Intelligent Flight должна быть заряжена, как минимум, на 50%, на карте микро-SD должно быть как, минимум, 100 МБ свободного места.

#### Шаг 2 – Подготовка пакета обновления

1. Загрузите пакет обновления с официального сайта DJI (<https://dev.dji.com/products/flying-platforms/matrice-100/downloads>).
2. Подключите карту микро-SD к компьютеру. Запишите все загруженные файлы непосредственно на карту микро-SD. Отключите карту микро-SD от компьютера. Убедитесь, что летательный аппарат выключен, затем вставьте карту SD в гнездо карты микро-SD подвеса.

#### Шаг 3 – Обновление прошивки летательного аппарата

1. Убедитесь, что пульт дистанционного управления выключен и включите летательный аппарат. После включения летательного аппарата обновление начнется автоматически.

2. Завершение обновления прошивки займет приблизительно 25 минут. Во время обновления камера будет издавать короткий звуковой сигнал «Д-Д-Д-Д», который сменится на постоянный сигнал «Д--ДД» при успешном завершении обновления.

3. Проверить состояние обновления можно, открыв журнал обновления в формате .txt, автоматически создаваемый после обновления. Если все сделано правильно, в журнале обновления вы увидите следующую запись: «успешно» ("result: successful"). Если там же вы заметили: «сбой» ("result: failed") или же в процессе обновления подвес издает долгий гудящий сигнал, следует повторить процесс обновление прошивки.

#### Обновление прошивки батареи Intelligent Flight

Обновления прошивки батареи Intelligent Flight производится во время процедуры обновления прошивки летательного аппарата. Рекомендуется сохранять файлы пакета обновления на карте микро-SD. Это обновление начнется автоматически после включения летательного аппарата.

#### Прошивки дополнительной батареи Intelligent Flight следует обновлять следующим образом:

1. Выключите все батареи Intelligent Flight.
2. Вставьте батарею, прошивки которой нужно обновить, в батарейный отсек, подключенный к системе управления ЛА.
3. Включите батарею Intelligent Flight в батарейном отсеке. Обновление начнется автоматически.

- ⚠**
- НЕ производите обновление прошивки, когда летательный аппарат находится в воздухе. Обновление прошивки следует производить только, когда летательный аппарат находится на земле.
  - Обычно, пульт дистанционного управления сопряжен с летательным аппаратом. После обновления это подключение может быть стерто. В таком случае, следует произвести повторную процедуру сопряжения пульта дистанционного управления и летательного аппарата.
  - Звуковые оповещения подвеса информируют пользователя о результатах обновления. Летательный аппарат запрограммирован издавать звуковые сигналы, а светодиод – мигать во время процесса обновления.
  - Убедитесь, что на карту микро-SD вы сохранили только пакет прошивки.
  - Для обновления прошивки летательного аппарата и пульта дистанционного управления подходят только устройства, отформатированные в FAT32 или exFAT.

#### Обновление прошивки пульта дистанционного управления

При наличии обновления прошивки, вкладка «Состояние системы» (System Status) в окне «Вид камеры» (Camera View) приложения DJI Pilot мигнет несколько раз. Для обновления прошивки через приложение DJI Pilot выполните следующие действия:

#### Шаг 1 – Проверка

1. Батарея пульта дистанционного управления должна быть заряжена минимум на 50%.
2. Ваше мобильное устройство имеет доступ в интернет.
3. На вашем мобильном устройстве есть минимум 30 МБ свободного места.

#### Шаг 2 – Загрузка и обновление прошивки

Зайдите в приложение DJI Pilot > «Вид камеры» (Camera View) > вкладка «Состояние системы» (System Status) > «Общее состояние» (Overall Status). Нажмите «Загрузить прошивку» (Download firmware), чтобы загрузить и обновить прошивку.

Если произошел сбой обновления прошивки, проверьте соединение пульта дистанционного управления и вашего мобильного устройства, затем повторите попытку обновления. Если проблема не устранена и после этого, свяжитесь со службой поддержки компании Skymec. (<http://www.skymec.ru/support>)

- ⚠**
- НЕ производите обновление прошивки, когда летательный аппарат находится в воздухе. Обновление прошивки следует производить только, когда летательный аппарат находится на земле.
  - Обычно, пульт дистанционного управления сопряжен с летательным аппаратом. После обновления это подключение может быть стерто. В таком случае, следует произвести повторную процедуру сопряжения пульта дистанционного управления и летательного аппарата.
  - Для загрузки пакета обновления необходимо постоянное стабильное подключение к интернету.