

RONIN-S

DISCLAIMER AND SAFETY GUIDELINES

免责声明和安全操作指引

免責聲明與安全指導方針

免責事項と安全に関するガイドライン

고지 사항 및 안전 가이드

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD

CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E DIRETTIVE SULLA SICUREZZA

DISCLAIMER EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DIRETRIZES DE SEGURANÇA

DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DIRETRIZES DE SEGURANÇA

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РУКОВОДСТВА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

V1.0 2018.06



Contents

EN	DISCLAIMER AND SAFETY GUIDELINES	2
CHS	免责声明和安全操作指引	5
CHT	免責聲明與安全指導方針	7
JP	免責事項と安全に関するガイドライン	9
KR	고지 사항 및 안전 가이드	12
DE	HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	15
ES	RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD	18
FR	CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ	21
IT	LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E DIRETTIVE SULLA SICUREZZA	24
NL	DISCLAIMER EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN	27
PT-PT	ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DIRETRIZES DE SEGURANÇA	30
PT-BR	ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DIRETRIZES DE SEGURANÇA	33
RU	ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	36
	COMPLIANCE INFORMATION	39

Disclaimer and Warning

Congratulations on purchasing your new DJI OSMO™ product. The information in this document affects your safety and your legal rights and responsibilities. Read this entire document carefully to ensure proper configuration before use. Failure to read and follow instructions and warnings in this document may result in serious injury to yourself or others, or damage to your DJI OSMO product or damage to other objects in the vicinity. This document and all other collateral documents are subject to change at the sole discretion of DJI OSMO. For up-to-date product information, visit <http://www.dji.com> and click on the product page for this product.

Do not modify or adjust the RONIN™-S.

The Ronin-S has been calibrated before it leaves the factory. No modification or adjustment of the Ronin-S is required or recommended. Be sure to use the original battery, otherwise performance may be hindered and internal malfunctions or damage may occur. Please download the corresponding Assistant.

By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. You agree that you are solely responsible for your own conduct while using this product, and for any consequences thereof. You agree to use this product only for purposes that are proper and in accordance with all applicable laws, rules, and regulations, and all terms, precautions, practices, policies and guidelines DJI OSMO has made and may make available.

DJI OSMO accepts no liability for damage, injury or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product. The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those set forth in this document.

OSMO is a trademark of SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (abbreviated as "DJI OSMO") and its affiliated companies. Names of products, brands, etc., appearing in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective owner companies.

Glossary

The following terms are used throughout the product literature to indicate various levels of potential harm when operating this product:

NOTICE NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of physical property damage AND a little or no possibility of injury.

CAUTION CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of physical property damage AND a possibility of serious injury.

WARNING WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property damage, collateral damage, and serious injury OR create a high probability of superficial injury.



WARNING

Read the user manual to become familiar with the features of this product before operating. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property, and cause serious injury. This is a sophisticated product. It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this product in a safe and responsible manner could result in injury or damage to the product or other property.

This product is not intended for use by children without direct adult supervision. Do not use with incompatible components or alter this product in any way outside of the documents provided by SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. These Safety Guidelines contain instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all of the instructions and warnings in the user manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate the product correctly and avoid damage or serious injury.

Before You Begin

The following documents have been produced to help you safely operate and make full use of your Ronin-S:

Ronin-S in the Box

Ronin-S Quick Start Guide

Ronin-S User Manual

Ronin-S Disclaimer and Safety Guidelines

Confirm that all parts listed in the In the Box manual are included in your box. Read the entire User Manual and watch the informational and tutorial videos on the product page of DJI's official website (<http://www.dji.com/ronin-s>). Read the disclaimers and warnings to understand your legal rights and responsibilities. If you have any questions or problems during the installation, maintenance or use of this product, please contact DJI OSMO or a DJI OSMO authorized dealer.

Download Ronin App

Download and install the Ronin app.

Search "Ronin" on the App Store and then follow instructions for iOS installation.

Search "Ronin" on Google Play and then follow instructions for Android installation.

* Ronin app supports iOS 9.0 (or later) or Android 4.4 (or later).



Download DJI Pro Assistant for Ronin

Download DJI Pro Assistant for Ronin at <http://www.dji.com/ronin-s>.

Safety Guidelines

WARNING

1. The Ronin-S is powered by a built-in battery through the grip. Read the warnings and safety guidelines about the grip in the Ronin-S user manual before use. Users take full responsibility for all operations and usage.
2. Should any of the components break, please contact DJI Support at once to avoid further gimbal damage and risk of injury.
3. The Ronin-S has built-in high precision sensors. Dropping or striking it in any way may cause permanent sensor damage, leading to abnormal functionality. Contact DJI Support immediately if this happens.

CAUTION

1. Do not disassemble the Ronin-S or its accessories. Improper or poor handling could damage the gimbal.
2. The Ronin-S' power/data ports are not waterproof. Be sure to protect them from harmful dust and water during use, otherwise damage may occur.
3. Be sure to mount the gimbal firmly when using the Ronin-S in a high-speed situation.

NOTICE

1. The Ronin-S comes fully calibrated before delivery, and no further calibration is usually required. Only calibrate the Ronin-S if you notice any kind of drift on any of the axes.
2. The motor can get hot after long operation times. Remain cautious and avoid touching it where possible.
3. Do not obstruct the gimbal movements and avoid hurting your hand.

免责声明与警告

感谢您购买大疆灵眸™ (DJI OSMO™) 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前, 请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害, 损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆灵眸 (DJI OSMO) 所有。如有更新, 恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

RONIN™ -S 出厂前已完成调试, 请勿自行调整云台或者改变其机械结构。请确保使用 DJI 原装电池, 否则将会导致云台性能下降及损坏。使用 Ronin-S 的同时需要下载相应的软件。

一旦使用本产品, 即视为您已经仔细阅读免责声明与警告, 理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品, 并且同意本条款以及大疆灵眸 (DJI OSMO) 制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆灵眸 (DJI OSMO) 对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

OSMO 是深圳市大疆灵眸科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等, 均为其所属公司的商标或注册商标。

词汇表

本文档使用以下词条对因操作不当可能带来的潜在危险分级加以说明。

注意 注意: 如果不遵循说明进行操作, 可能会导致财产损失和轻微伤害。

小心 小心: 如果不遵循说明进行操作, 可能会导致财产损失和较严重伤害。

警告 警告: 如果不遵循说明进行操作, 可能会导致财产损失、重大事故和严重伤害。



警告

通过阅读整个用户手册, 熟悉产品的功能之后再进行操作。如果没有正确操作本产品可能会对自身或他人造成严重伤害, 或者导致产品损坏和财产损失。

本产品较为复杂, 需要经过一段时间熟悉后才能安全使用, 并且需要具备一些基本常识后才能进行操作。如果没有强烈的安全意识, 不恰当的操作可能会导致产品损坏和财产损失, 甚至对自身或他人造成严重伤害。本产品不适合儿童使用。切勿使用非 DJI OSMO 提供或建议的部件, 必须严格遵守 DJI OSMO 的指引安装和使用产品。本指引文档包含安全、操作和维护等说明。在进行组装、设置和使用之前务必仔细阅读用户手册中的所有说明和警告。

使用产品须知

请仔细阅读以下文档, 以充分了解、合理安全地使用 Ronin-S。

《Ronin-S 物品清单》

《Ronin-S 快速入门指南》

《Ronin-S 用户手册》

《Ronin-S 免责声明和安全操作指引》

请在《物品清单》核对 Ronin-S 包装内的全部物品。请仔细阅读《快速入门指南》、《用户手册》以及在 DJI 官方网站 Ronin-S 产品页面观看教学视频。仔细阅读《免责声明和安全操作指引》以了解您的合法权益和责任。如果您在安装、使用或维护 Ronin-S 的过程中有任何疑问或问题，请联系 DJI OSMO 以及经 DJI OSMO 授权的代理商。

下载 Ronin App

iOS 用户请在 App Store 搜索“Ronin”下载安装。

Android 用户请扫描二维码或在软件商店搜索“Ronin”下载安装。

* 要求使用 iOS 9.0 及以上系统或 Android 4.4 及以上系统。



下载 DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件

通过以下地址下载 DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件：

<https://www.dji.com/ronin-s>

安全操作指引

警告

1. Ronin-S 通过手柄内置电池供电。使用前请仔细阅读并严格遵守 DJI OSMO 在用户手册手柄章节的要求以安全使用手柄。
2. 当云台部件出现破损时请联系 DJI OSMO 售后进行更换，避免系统工作异常或造成更严重的损坏。
3. Ronin-S 内置高精度传感器，跌落或受外力撞击可能造成传感器损坏或校准失效，从而导致云台工作异常。如出现跌落或撞击导致的异常情况，请立即联系 DJI OSMO 售后。

小心

1. 请勿擅自拆解云台及相关配件，以免操作不当导致损坏。
2. 云台数据或供电接口不防水，使用期间请注意防水、防尘，以免造成损坏。
3. 在车载等高速运动环境下使用 Ronin-S，请固定云台以确保安全。

注意

1. Ronin-S 在出厂前已校准，正常情况下用户无需进行系统校准。请仅在云台出现漂移时进行系统校准。
2. 长时间工作可能导致电机表面温度较高，请谨慎操作。
3. 云台转动力度较大，请勿阻挡云台转动，以防止手指夹伤。

免責聲明與警告

感謝您購買大疆靈眸™ (DJI OSMO™) 產品。本文所提及的內容關係到您的安全及合法權益與責任。使用本產品之前，請仔細閱讀本文以確保已對產品進行正確的設定。若未遵循及未按照本文的說明與警告來操作，可能會對您和周圍的人造成傷害，損壞本產品或其它鄰近的物品。本文件及所有相關文件的最終解釋權歸大疆靈眸 (DJI OSMO) 所有。如有更新，恕不另行通知。請前往 www.dji.com 官方網站以獲取最新的產品資訊。

RONIN™-S 出廠前已完成校準，請勿自行調整雲台或者改變其機械結構。請確保使用 DJI 原廠電池，否則將會導致雲台性能下降及損壞。使用 Ronin-S 時需要下載對應軟體。

一旦使用本產品，即視為您已經仔細閱讀免責聲明與警告，理解、認可和接受本聲明全部條款和內容。您承諾對使用本產品及可能帶來的後果負全部責任。您承諾僅出於正當目的使用本產品，並且同意本條款以及大疆靈眸 (DJI OSMO) 制定的任何相關條例、政策和指南。

大疆靈眸 (DJI OSMO) 對於直接或間接使用本產品而造成的損壞、傷害及任何法律責任概不負責。使用者應遵循包括但不限於本文提及的所有安全指南。

OSMO 是深圳市大疆靈眸科技有限公司及其附屬公司的商標。本文出現的產品名稱、品牌等，均為其所屬公司的商標或註冊商標。

詞彙表

下列詞彙廣泛用於本文件中，針對因操作不當可能帶來的潛在危險分級加以說明。

- 注意** 注意：如果未按照說明進行操作，可能會導致財產損失和輕微傷害。
- 小心** 小心：如果未按照說明進行操作，可能會導致財產損失和較嚴重的傷害。
- 警告** 警告：如果未按照說明進行操作，可能會導致財產損失、重大事故和嚴重傷害。



警告

於操作前，請務必詳讀整份使用者手冊，以熟悉產品功能。若未能以安全負責的態度操作本產品，可能會導致人員受傷、產品受損，或造成其他財物損失。本產品較為複雜，需要經過一段時間熟悉後才能安全使用，並且需要具備一些基本常識後才能進行操作。如果沒有強烈的安全意識，不恰當的操作可能會導致產品損壞和財產損失，甚至對自身或他人造成嚴重傷害。本產品不適合兒童使用。切勿使用非 DJI OSMO 提供或建議的零組件，且必須嚴格遵守 DJI OSMO 的指南安裝和使用產品。本指南文件包含安全、操作和維護等說明。在進行組裝、設定和使用之前，務必仔細閱讀使用者手冊中的所有說明和警告。

使用產品須知

請仔細閱讀以下文件，以充分了解與合理安全地使用 Ronin-S。

- 《Ronin-S 物品清單》
- 《Ronin-S 快速入門指南》
- 《Ronin-S 使用者手冊》
- 《Ronin-S 免責聲明和安全操作指南》

請使用《物品清單》核對 Ronin-S 包裝內的所有物品。請仔細閱讀《快速入門指南》和《使用者手冊》，並在 DJI 官方網站 Ronin-S 產品頁面觀看教學影片。仔細閱讀《免責聲明和安全操作指南》，以了解您的合法權益和責任。如果您在安裝、使用或維護 Ronin-S 的過程中有任何疑問或問題，請聯絡 DJI OSMO 以及 DJI OSMO 授權代理商。

下載 Ronin 應用程式

iOS 使用者請在 App Store 搜尋「Ronin」並下載安裝。

Android 使用者請掃描 QR 碼，或在軟體商店搜尋「Ronin」並下載安裝。

* 要求使用 iOS 9.0 及以上系統，或 Android 4.4 及以上系統。



下載 DJI Pro Assistant for Ronin 調參軟體

透過以下地址下載 DJI Pro Assistant for Ronin 調參軟體：

<https://www.dji.com/ronin-s>

安全指導方針

警告

1. Ronin-S 透過把手內建電池供電。使用前請仔細閱讀並嚴格遵守 DJI OSMO 在使用者手冊把手章節的要求，以安全使用把手。
2. 當雲台零件破損時，請聯絡 DJI OSMO 售後服務進行更換，避免系統工作異常或造成更嚴重的損壞。
3. Ronin-S 內建高精度傳感器，一旦摔落或受外力撞擊可能造成傳感器損壞或校準失效，進而導致雲台異常。如出現摔落或撞擊導致的異常情況，請立即聯絡 DJI OSMO 售後服務。

小心

1. 請勿擅自拆解雲台及相關配件，以免操作不當導致損壞。
2. 雲台資料或供電連接埠不防水，使用期間請注意防水、防塵，以免造成損壞。
3. 在車上等高速運動環境下使用 Ronin-S 時，請固定雲台以確保安全。

注意

1. Ronin-S 在出廠前已校準完畢，在正常情況下，使用者無需進行系統校準。請僅在雲台出現飄移時進行系統校準。
2. 長時間運作可能導致馬達表面溫度升高，請謹慎操作。
3. 雲台轉動力道大，請勿阻擋雲台轉動，以防止手指夾傷。

免責事項および警告

DJI OSMO™ 製品をご購入いただきありがとうございます。本書では、ユーザーの安全と法的権利と責任に関する情報を取り扱っています。ご使用前に、この文書のすべての内容をよくお読み頂き、確実に適切な設定ができるようにしてください。この文書の手順と警告を正しく理解して実行しない場合、ユーザー自身や周囲の人の重傷、DJI OSMO 製品の損傷、周囲にある他の物体の損傷を招くおそれがあります。この文書および他のすべての付随資料は、DJI OSMO 独自の裁量で変更されることがあります。最新の製品情報については、<http://www.dji.com> にアクセスして、本製品に対応する製品ページをクリックしてご覧ください。

RONIN™-S の変更や調整について

Ronin-S は出荷前にキャリブレーション済みです。Ronin-S の変更や調整は不要であり、推奨しません。必ず純正のバッテリーを使用してください。そうしないと性能を発揮できなかったり、内部誤作動や損傷が起きたりする恐れがあります。対応する Assistant をダウンロードしてください。

本製品を使用することにより、本書の免責事項および警告をよく読み、記載されている条件を理解し、順守することに同意したとみなされます。本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、ユーザーが全面的に責任を負うことに同意するものとします。適用されるすべての法、規則、規制を順守して本製品を適切に使用するとともに、DJI OSMO がこれまでに提供した資料および今後提供する資料に記載されているすべての条件、安全上の注意、使用方法、方針、ガイドラインに従うことに同意するものとします。

本製品の使用により直接または間接的に発生する損害および傷害に対し、DJI OSMO は一切責任を負いません。ユーザーは、この文書の規定をはじめとする（ただしこれに限定しない）、安全で合法的な使用方法を順守するものとします。

OSMO は、SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (以下「DJI OSMO」と省略) およびその関連会社の商標です。本書に記載されている製品、ブランドなどの名称は、その所有者である各社の商標または登録商標です。

用語集

本製品の関連資料では、以下の用語で製品操作時に起こりうる危険のレベルを示しています。

【注記】 注記: 手順を正しく実行しないと、物的損害が発生する可能性があります。負傷の可能性は全くないか、あってもごく軽微です。

【注意】 注意: 手順を正しく実行しないと、物的損害が発生するとともに、重傷を負うおそれがあります。

【警告】 警告: 手順を正しく実行しないと、物的損害、および巻き添え事故、人的な重大事故の可能性が発生するほか、高い確率で軽傷を負います。



警告

ユーザーマニュアルをよく読んで機能に習熟してから、本製品を操作してください。本製品を正しく操作しないと、本製品や個人の財産の損害や重傷を引

き起こす恐れがあります。本製品は高度な機能を備えています。慎重かつ良識を持った操作とともに、基本的な機械知識が求められます。本製品を安全かつ責任を持って操作しないと、傷害や本製品またはその他の財産の損害を招くおそれがあります。

本製品は、大人の監督下でない子供の使用を想定していません。互換性のない部品を使用しないでください。また、SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD が提供する資料に記載されている以外の方法で本製品を改造しないでください。本安全ガイドラインには、安全、操作、メンテナンスの手順を記載しています。本製品を正しく操作し、損害や重傷を避けるためには、組み立て、設定、使用を開始する前に、本ユーザーマニュアルに記載する手順と警告をすべて読み、これらに必ず従ってください。

使用を開始する前に

Ronin-S を安全に操作し、活用いただくため、以下の資料をご用意しています。

Ronin-S 同梱物

Ronin-S クイックスタートガイド

Ronin-S ユーザーマニュアル

Ronin-S 免責事項と安全に関するガイドライン

「同梱物」マニュアルにリストされている部品が箱にすべて入っていることを確認してください。このユーザーマニュアル全体を読み、DJI の公式ウェブサイト(<http://www.dji.com/ronin-s>)の製品ページにある、情報ビデオおよびチュートリアルビデオを視聴してください。免責事項と警告を読んで、法的権利および責任をご確認ください。本製品の組み立て、メンテナンス、使用で不明な点や問題がある場合は、DJI OSMO または DJI OSMO 正規販売店にお問い合わせください。

Ronin アプリのダウンロード

Ronin アプリをダウンロードおよびインストールします。

App Store で「Ronin」を検索し、iOS のインストールの指示に従います。

Google Play で「Ronin」を検索し、Android のインストールの指示に従います。

* Ronin アプリは iOS 9.0 以降と Android 4.4 以降に対応しています。



DJI Pro Assistant for Ronin のダウンロード

<http://www.dji.com/ronin-s> から DJI Pro Assistant for Ronin をダウンロードします。

安全ガイドライン

警告

1. Ronin-S は、内蔵バッテリーによってグリップを通じて給電されます。使用する前に、『Ronin-S ユーザーマニュアル』に記載されているグリップに関する警告と安全に関するガイドラインをよくお読みください。ユーザーはすべての操作と使用に対する責任を負うものとします。
2. 部品が損傷した場合は、ただちに DJI サポートご連絡いただき、ジンバルの損傷が進まないようにするとともに、けがのリスクを避けてください。
3. Ronin-S には高精度のセンサーが搭載されています。本体を落したりぶつけたりすると、センサーが破損して修復不能になり、正常に動作しなくなるおそれがあります。このような事態が発生した場合は、ただちに DJI サポートまでご連絡ください。

注意

1. Ronin-S やそのアクセサリを分解しないでください。不適切な取り扱いにより、ジンバルが損傷することがあります。
2. Ronin-S の電源/データポートは防水仕様ではありません。使用中は、悪影響を及ぼす埃や水から保護してください。そうしないと損傷する可能性があります。
3. 高速での移動中に Ronin-S を使用するときは、ジンバルをしっかり取り付けてください。

注記

1. Ronin-S は完全にキャリブレーション済みの状態で出荷されており、通常はそれ以上キャリブレーションする必要はありません。いずれかの軸で何らかのドリフトが起こっていることに気付いた場合にのみ、キャリブレーションを行ってください。
2. 稼動時間が長いと、モーターが熱くなることがあります。常に注意して、できるだけ触れないようにしてください。
3. ジンバルの動きを妨げないようにしてください。また頭部のけがにご注意ください。

고지 사항 및 경고

DJI OSMO™ 신제품을 구매해주셔서 감사합니다. 본 문서의 정보는 사용자의 안전은 물론 법적 권리 및 책임에 영향을 미칩니다. 제품을 사용하기 전에 전체 문서를 주의 깊게 읽고 구성이 올바르지 확인하십시오. 본 문서의 지침 및 경고 사항을 읽고 따르지 않으면 자신 또는 다른 사람이 심각한 부상을 입거나 DJI OSMO 제품 또는 근처에 있는 다른 물체가 손상될 수 있습니다. 이 문서 및 기타 모든 부수 문서는 DJI OSMO의 단독 재량에 따라 변경될 수 있습니다. 최신 제품 정보를 확인하려면 <http://www.dji.com> 을 방문하여 본 제품에 대한 제품 페이지를 클릭하십시오.

RONIN™-S를 개조하거나 조정하지 마십시오.

Ronin-S는 공장 출하 전에 캘리브레이션됩니다. Ronin-S의 개조 또는 조정이 필요하지 않으며 권장하지도 않습니다. 반드시 정품 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 성능이 저하되고 내부 오작동을 일으키거나 손상될 수 있습니다. 해당하는 Assistant를 다운로드하십시오.

제품을 사용하는 것은 본 문서의 고지 사항 및 경고를 주의 깊게 읽었으며 명시된 이용 약관을 이해하고 준수하는 것에 동의한 것으로 간주합니다. 본 제품 사용 시 귀하의 행위와 그에 따른 결과에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있다는 것에 동의합니다. 또한 적용 가능한 모든 법규, 규칙은 물론 DJI OSMO에서 제정하고 제공하는 모든 이용 약관, 예방책, 사례, 정책 및 지침에 따라 적절한 목적으로 본 제품을 사용하는 것에 동의합니다.

DJI OSMO는 본 제품 사용으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생한 피해, 부상 또는 모든 법적 책임에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 사용자는 이 문서에 명시된 내용을 포함하여(단, 이에 국한되지 않음) 안전하고 적절한 사례를 준수해야 합니다.

OSMO는 SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd.(약어로 "DJI OSMO")와 해당 자회사의 상표입니다. 이 매뉴얼에 표시된 제품 이름, 브랜드 이름 등은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

용어집

다음 항목은 본 제품을 작동시킬 때 발생할 수 있는 다양한 잠재적 위험을 나타내기 위해 제품 설명서 전체에서 사용됩니다.

- 알림** 알림: 제대로 따르지 않는 경우 물리적 재산 피해 및 사소한 부상을 당할 가능성이 있는 절차를 표시합니다.
- 주의** 주의: 제대로 따르지 않는 경우 물리적 재산 피해 및 심각한 부상을 당할 가능성이 있는 절차를 표시합니다.
- 경고** 경고: 제대로 따르지 않는 경우 재산 피해, 부수적 손해, 심각한 부상을 당할 가능성이 있거나 외상을 입을 가능성이 높은 절차를 표시합니다.



경고

제품을 작동시키기 전에 사용자 매뉴얼을 읽고 제품 기능을 숙지하십시오. 제품을 올바르게 작동시키지 않으면 제품과 개인적 재산 피해가 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 본 제품은 정교하게 제작되었습니다. 일반 상식선에서 주의를 기울여 작동해야 하며 기계를 다루기 위한 일부 기본 능력이 필요합니다. 책임감을 가지고 안전한 방식으로 작동하지 않으면 부상을 당하거나 제품 또는 기타 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

본 제품은 성인이 직접 감독하지 않는 상황에서 어린이가 사용하도록 제작되지 않았습니다. 호환되지 않는 구성품과 함께 사용하거나 SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. 에서 제공하는 설명서 이외의 방식으로 본 제품을 변경하지 마십시오. 이러한 안전 가이드에는 안전, 작동 및 정비와 관련된 지침이 포함되어 있습니다. 제품을 올바르게 작동시키고 재산 피해 또는 심각한 부상을 방지하려면 제품을 조립, 설정 또는 사용하기 전에 사용자 매뉴얼에 있는 모든 지침 및 경고를 읽고 따라야 합니다.

시작하기 전에

다음 문서는 사용자가 Ronin-S 를 안전하게 작동하고 완벽하게 사용하도록 돕기 위해 제작되었습니다.

Ronin-S 구성품 설명서

Ronin-S 퀵 스타트 가이드

Ronin-S 사용 설명서

Ronin-S 고지 사항 및 안전 가이드

구성품 설명서에 나열된 모든 부품이 제품 상자에 들어있는지 확인하십시오. 전체 사용자 매뉴얼을 읽고 DJI 공식 웹사이트 (<http://www.dji.com/ronin-s>) 의 제품 페이지에서 정보를 확인하고 튜토리얼 영상을 시청하십시오. 고지 사항 및 경고를 읽고 자신의 법적 권리와 책임을 이해합니다. 본 제품의 설치, 유지 관리 또는 사용과 관련된 질문이나 문제가 있는 경우 DJI OSMO 또는 DJI OSMO 공인 판매점에 문의하십시오.

Ronin 앱 다운로드

Ronin 앱을 다운로드하고 설치합니다.

App Store 에서 "Ronin"을 검색한 다음 iOS 설치에 관한 지침을 따릅니다.

Google Play 에서 "Ronin"을 검색한 다음 Android 설치에 관한 지침을 따릅니다.

* Ronin 앱은 iOS 9.0 이상 또는 Android 4.4 이상을 지원합니다.



DJI Pro Assistant for Ronin 다운로드

<http://www.dji.com/ronin-s> 에서 DJI Pro Assistant for Ronin 를 다운로드하십시오.

안전 가이드

경고

1. Ronin-S의 전원은 그림을 통해 내장 배터리에서 공급됩니다. 사용하기 전에 Ronin-S 사용 설명서에서 그림에 대한 경고 및 안전 가이드를 읽어보시기 바랍니다. 조작 및 사용에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
2. 구성품이 손상되는 경우, 즉시 DJI 고객센터에 연락하여 추가적인 짐벌 손상을 방지하고 상해를 입지 않도록 하십시오.
3. Ronin-S에는 고정밀 센서가 내장되어 있습니다. 어떤 방식으로든 이를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 센서가 영구적으로 손상되어 오작동이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 즉시 DJI 고객센터에 연락하십시오.

주 의

1. Ronin-S 또는 관련 액세서리를 분해하지 마십시오. 이를 잘못 다루면 짐벌이 손상될 수 있습니다.
2. Ronin-S의 전원 / 데이터 포트에는 방수 기능이 없습니다. 사용 중에 먼지나 물에 노출되지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 손상될 수 있습니다.
3. 고속 상황에서 Ronin-S를 사용할 경우 짐벌을 단단히 장착하십시오.

알 림

1. Ronin-S는 완전히 캘리브레이션 후 배송되므로 일반적으로 추가 캘리브레이션은 필요하지 않습니다. 축에서 드리프트가 발견된 경우에만 Ronin-S를 캘리브레이션하십시오.
2. 오랫동안 작동시키면 모터가 과열될 수 있습니다. 항상 주의하고 가능한 경우 만지지 마십시오.
3. 짐벌 움직임을 방해하지 말고 손을 다치지 않도록 주의하십시오.

Haftungsausschluss und Warnhinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von DJI OSMO™ entschieden haben. Die hier enthaltenen Informationen betreffen Ihre persönliche Sicherheit sowie Ihre gesetzlichen Rechte und Verpflichtungen. Bitte lesen Sie das gesamte Dokument aufmerksam durch, um das Produkt für den Betrieb ordnungsgemäß einrichten zu können. Die Nichtbeachtung der in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnungen kann zu schweren Verletzungen der eigenen Person oder anderer oder zu Schäden an Ihrem DJI OSMO-Produkt oder anderen Objekten in der näheren Umgebung führen. Dieses Dokument und alle zugehörigen Dokumente können nach eigenem Ermessen von DJI OSMO jederzeit geändert werden. Die aktuellen Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf <http://www.dji.com> unter „Produkte“.

Nehmen Sie keine technischen Änderungen oder Anpassungen am RONIN™-S vor.

Der Ronin-S wurde vor der Auslieferung kalibriert. Änderungen oder Anpassungen des Ronin-S sind weder erforderlich noch zu empfehlen. Verwenden Sie immer den Original-Akku. Andernfalls kann die Geräteleistung beeinträchtigt werden, und es kann zu inneren Störungen oder Schäden kommen. Bitte laden Sie den entsprechenden Assistenten herunter.

Mit dem Gebrauch des Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss inkl. Warnungen aufmerksam gelesen und den Inhalt verstanden haben, und erklären Ihr Einverständnis mit den Bedingungen. Sie stimmen zu, dass Sie beim Gebrauch des Produkts die alleinige Verantwortung für Ihre Handlungen und alle daraus entstehenden Folgen tragen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie das Produkt ausschließlich für sachgerechte Zwecke nutzen, die allen geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften sowie allen aktuellen wie künftigen Bedingungen, Schutzmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Empfehlungen von DJI OSMO entsprechen.

DJI OSMO übernimmt keine Haftung für Sachschäden oder Personenschäden sowie keine juristische Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt mit dem Gebrauch des Produkts in Zusammenhang stehen. Der Anwender richtet sich nach der sicheren, rechtskonformen Praxis, die zum Teil in dem vorliegenden Dokument festgelegt ist.

OSMO ist eine Marke von SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (kurz: „DJI OSMO“) und seiner verbundenen Unternehmen. Namen von Produkten, Marken, usw., die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.

Glossar

Die hier aufgeführten Bezeichnungen kommen in der gesamten Produktdokumentation vor und beschreiben potenzielle Gefahrenquellen unterschiedlichen Schweregrads, die im Betrieb dieses Produkts entstehen können:

HINWEIS HINWEIS: Bezieht sich auf Vorgehensweisen, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden UND ggf. zu geringfügigen Personenschäden führen können.

ACHTUNG ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung der Vorgaben besteht eine erhöhte Gefahr von Sachschäden und die Gefahr von Personenschäden.

WARUNG WARNUNG: Bezieht sich auf Vorgehensweisen, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden, Nebenschäden und schweren Personenschäden führen ODER sehr wahrscheinlich zu oberflächlichen Verletzungen führen.



WARNUNG

Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung durch, und machen Sie sich mit den Eigenschaften und Funktionen des Produkts vertraut. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Sachschäden am Produkt und persönlichem Eigentum oder schwere Verletzungen die Folge sein. Dieses Produkt arbeitet mit komplexer Technik. Es sollte mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden. Die Bedienung erfordert grundlegende motorische Fähigkeiten. Unsachgemäße Bedienung kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Das Produkt darf ohne die Unterstützung durch eine volljährige Person nicht von Kindern betrieben werden. Der Betrieb mit inkompatiblen Anbauteilen sowie technische Veränderungen an dem Produkt, die nicht in der Produktdokumentation von SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD vorgeschrieben werden, sind unzulässig. Diese Sicherheitsvorschriften enthalten Anweisungen zu sicherem Betrieb, Bedienung und Pflege des Produkts. Bitte lesen, beachten und befolgen Sie unbedingt sämtliche Anweisungen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, einrichten oder betreiben. Nur so ist gewährleistet, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß bedienen können und Sachschäden bzw. schwere Personenschäden vermieden werden.

Vorbereitungen

Wir haben mehrere Dokumente für Sie vorbereitet, die Sie beim sicheren und sachgemäßen Betrieb des Ronin-S unterstützen:

Ronin-S – Lieferumfang

Ronin-S – Kurzanleitung

Ronin-S – Benutzerhandbuch

Ronin-S – Haftungsausschluss und Sicherheitsvorschriften

Bitte prüfen Sie, ob all aufgeführten Teile des Dokuments Lieferumfang mitgeliefert wurden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und schauen Sie die Info-Videos und Video-Tutorials zum Produkt auf der offiziellen DJI-Website an (<http://www.dji.com/ronin-s>). Lesen Sie den Abschnitt „Haftungsausschluss und Warnhinweise“, damit Sie Ihre gesetzlichen Rechte und Verpflichtungen kennen. Wenn bei Montage, Pflege oder Betrieb des Produkts Fragen oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an DJI OSMO oder einen DJI OSMO-Vertragshändler.

Ronin-App herunterladen

Laden Sie die Ronin-App herunter und installieren Sie diese.

Suchen Sie im App Store nach „Ronin“, und befolgen Sie die Anweisungen zur iOS-Installation.

Suchen Sie bei Google Play nach „Ronin“, und befolgen Sie die Anweisungen zur Android-Installation.

* Die Ronin-App wird von iOS 9.0 (oder höher) sowie Android 4.4 (oder höher) unterstützt.



DJI Pro Assistant for Ronin herunterladen

Laden Sie unter <http://www.dji.com/ronin-s> den DJI Pro Assistant for Ronin herunter.

Sicherheitsvorschriften

WARNUNG

1. Der Ronin-S wird von einem integrierten Akku über den Griff mit Strom versorgt. Lesen Sie vor der Verwendung die Warn- und Sicherheitshinweise zum Griff im Ronin-S-Benutzerhandbuch. Der Anwender des Geräts ist allein verantwortlich für alle Vorgänge und Einsätze.
2. Sollte eine der Komponenten brechen, wenden Sie sich bitte umgehend an den DJI Support, um weitere Schäden am Gimbal zu vermeiden und kein Verletzungsrisiko einzugehen.
3. Der Ronin-S verfügt über integrierte Hochpräzisionssensoren. Fallenlassen oder jedwede Stöße können dauerhafte Schäden am Sensor verursachen, was Funktionsstörungen nach sich ziehen kann. Kontaktieren Sie in diesen Fällen umgehend den DJI Support.

ACHTUNG

1. Zerlegen Sie den Ronin-S und das entsprechende Zubehör nicht. Eine unsachgemäße oder schlechte Handhabung kann zu Schäden am Gimbal führen.
2. Die Strom- und Datenanschlüsse des Ronin-S sind nicht wasserdicht. Stellen Sie daher sicher, dass sie während der Verwendung vor schädlichem Staub und Wasser geschützt sind. Andernfalls können Schäden auftreten.
3. Stellen Sie sicher, dass der Gimbal fest montiert wurde, bevor Sie den Ronin-S mit hoher Geschwindigkeit verwenden.

HINWEIS

1. Der Ronin-S wurde vor der Lieferung vollständig kalibriert, deshalb sollte normalerweise keine weitere Kalibrierung erforderlich sein. Kalibrieren Sie den Ronin-S nur dann, wenn Sie an einer Achse ein Abgleiten feststellen.
2. Der Motor kann nach längerer Verwendung heiß werden. Gehen Sie vorsichtig vor und vermeiden Sie jeglichen Kontakt.
3. Blockieren Sie die Gimbal-Bewegungen nicht und vermeiden Verletzungen der Hand.

Renuncia de responsabilidad y advertencia

Enhorabuena por la compra de su nuevo producto DJI OSMO™. La información incluida en este documento afecta a su seguridad y sus derechos y responsabilidades legales. Lea este documento en su totalidad para garantizar una configuración adecuada antes de su uso. Si no lee y sigue correctamente las instrucciones y advertencias de este documento podría sufrir lesiones importantes o causárselas a otras personas; igualmente, podría causar daños en su producto DJI OSMO u otros objetos en las proximidades. Este documento y el resto de documentos colaterales están sujetos a cambios a entera discreción de DJI OSMO. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite <http://www.dji.com> y haga clic en la página de producto de este producto.

No modifique ni ajuste el RONIN™-S.

El Ronin-S se ha calibrado antes de salir de la fábrica. No es necesario ni recomendable hacer ningún tipo de modificación o ajuste en el Ronin-S. Asegúrese de que utiliza la batería original; de lo contrario, es posible que el rendimiento se vea afectado y se produzcan fallos o daños internos. Descargue la versión correspondiente de Assistant.

Al usar este producto, por la presente manifiesta que ha leído detenidamente esta renuncia de responsabilidad y advertencia, y que entiende y acepta cumplir con los términos y condiciones establecidos en este documento. Acepta que usted es el único responsable de su propia conducta durante el uso de este producto, así como de cualquier consecuencia derivada del mismo. Acepta usar este producto sólo con fines apropiados y de acuerdo con todas las leyes, reglas y normativas aplicables, así como todos los términos, precauciones, prácticas, políticas y directrices que haya facilitado y pueda facilitar DJI OSMO.

DJI OSMO no acepta responsabilidad alguna por daños o lesiones, ni ningún tipo de responsabilidad legal derivada directa o indirectamente del uso de este producto. El usuario deberá respetar las prácticas seguras y legales incluidas, entre otras, las establecidas en este documento.

OSMO es una marca comercial de SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (abreviado como "DJI OSMO") y sus filiales. Los nombres de productos, marcas, etc. que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas propietarias.

Glosario

Los siguientes términos se usan en la documentación del producto para indicar diferentes niveles de daños potenciales al utilizar este producto:

AVISO AVISO: Procedimientos que, de no seguirse correctamente, dan lugar a la posibilidad de daños materiales Y una escasa o nula posibilidad de lesiones.

PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN: Procedimientos que, de no seguirse correctamente, crean la probabilidad de daños materiales Y posibilidad de lesiones graves.

ADVERTENCIA ADVERTENCIA: Procedimientos que, de no seguirse correctamente, crean la probabilidad de daños materiales, daños colaterales y lesiones graves O crean una alta probabilidad de lesiones superficiales.



ADVERTENCIA

Lea el manual del usuario para familiarizarse con las características de este producto antes de ponerlo en funcionamiento. El uso inadecuado del producto puede provocar daños al producto o a la propiedad personal, y causar lesiones graves. Este es un producto sofisticado. Se debe usar con precaución y sentido común y, además, se requiere capacidad mecánica básica. Si al utilizar este producto no lo hace de una forma segura y responsable puede provocar lesiones o daños al producto o a otras propiedades.

Este producto no está previsto para que lo utilicen niños sin supervisión de un adulto. No lo utilice con componentes incompatibles ni altere este producto de ningún modo que no sea el indicado en los documentos facilitados por SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Estas directrices de seguridad contienen las instrucciones de seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Es fundamental que lea y siga todas las instrucciones y advertencias que aparecen en el manual del usuario antes del montaje, la configuración o el uso, con el fin de usar el producto correctamente y de evitar daños o lesiones graves.

Antes de comenzar

Los siguientes documentos se han elaborado para ayudarle a utilizar con seguridad el Ronin-S:

Contenido del embalaje del Ronin-S

Guía de inicio rápido del Ronin-S

Manual del usuario del Ronin-S

Renuncia de responsabilidad y directrices de seguridad del Ronin-S

Compruebe que la caja contiene todas las piezas enumeradas en el manual. Lea íntegramente el manual del usuario y vea los vídeos informativos y videotutoriales en la página de producto del sitio web oficial de DJI (<http://www.dji.com/ronin-s>). Lea las renuncias de responsabilidad y advertencias para conocer sus derechos y responsabilidades legales. Si tiene alguna pregunta o problema durante la instalación, el mantenimiento o el uso de este producto, póngase en contacto con DJI OSMO o con un distribuidor autorizado de DJI OSMO.

Descarga de la aplicación Ronin

Descargue e instale la aplicación Ronin.

Busque "Ronin" en la App Store y siga las instrucciones para la instalación en iOS.

Busque "Ronin" en Google Play y siga las instrucciones para la instalación en Android.

* La aplicación Ronin es compatible con iOS 9.0 (o posterior) y Android 4.4 (o posterior).



Descarga de DJI Pro Assistant for Ronin

Descargue DJI Pro Assistant for Ronin en <http://www.dji.com/ronin-s>.

Directrices de seguridad

ADVERTENCIA

1. El Ronin-S recibe alimentación de una batería integrada en la empuñadura. Lea las advertencias y directrices de seguridad sobre la empuñadura en el manual del usuario del Ronin-S antes de utilizarlo. Los usuarios asumen la responsabilidad completa de todas las operaciones y el uso.
2. Si alguno de los componentes se rompe, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica (DJI Support) de inmediato para evitar otros daños en el estabilizador y el riesgo de lesiones.
3. El Ronin-S dispone de sensores de alta precisión integrados. Cualquier golpe o caída puede provocar daños permanentes en los sensores y un funcionamiento anómalo del dispositivo. Si esto ocurre, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de asistencia técnica (DJI Support).

PRECAUCIÓN

1. No desmonte el Ronin-S ni sus accesorios. Un manejo incorrecto o inadecuado puede causar daños en el estabilizador.
2. Los puertos de alimentación/datos del Ronin-S no son impermeables. Protéjalos del polvo y el agua durante el uso; de lo contrario, podrían dañarse.
3. Asegúrese de montar el estabilizador firmemente antes de utilizar el Ronin-S a alta velocidad.

AVISO

1. El Ronin-S viene completamente calibrado antes de la entrega, por lo que, normalmente, no es necesario recalibrarlo. Calíbrelo sólo si observa algún tipo de deriva en cualquiera de los ejes.
2. El motor se puede calentar tras un largo intervalo de funcionamiento. Preste atención y evite tocarlo si es posible.
3. No obstruya el movimiento del estabilizador para evitar lastimarse las manos.

Clause d'exclusion de responsabilité et mise en garde

Vous venez d'acquérir un nouveau produit DJI OSMO™. Félicitations ! Les informations contenues dans ce document concernent votre sécurité, vos droits et vos obligations. Lisez-le attentivement pour bien configurer votre appareil avant de l'utiliser. Si vous ne lisez pas les instructions et les mises en garde ci-après, vous exposez les autres et vous-même à des blessures graves et risquez d'endommager votre produit DJI OSMO ou d'autres objets placés à proximité. DJI OSMO est susceptible de modifier à tout moment le présent document et les autres documents connexes. Pour connaître les dernières informations sur le produit, rendez-vous sur le site <http://www.dji.com> et cliquez sur la page produit correspondante.

Ne modifiez pas et n'ajustez pas le RONIN™-S.

Le Ronin-S a été étalonné avant de quitter l'usine. Les modifications ou réglages ne sont ni requis ni recommandés. Assurez-vous d'utiliser la batterie d'origine pour bénéficier des meilleures performances, éviter d'éventuels dysfonctionnements et d'endommager votre matériel. Veuillez télécharger l'assistant correspondant.

En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu attentivement la présente clause d'exclusion de responsabilité et que vous comprenez et acceptez de respecter les termes et conditions qui y sont énoncés. Vous déclarez assumer l'entière responsabilité de votre utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Vous vous engagez à utiliser le produit dans un cadre légal et adapté, conformément aux lois et réglementations en vigueur, dans le respect des conditions, précautions, pratiques, politiques et consignes publiées par DJI OSMO, aujourd'hui et à l'avenir.

DJI OSMO décline toute responsabilité quant aux dégâts, aux blessures ou aux problèmes découlant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur s'engage à respecter la réglementation et les pratiques décrites dans le présent document (sans s'y limiter).

OSMO est une marque commerciale de SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (abrégée en « DJI OSMO ») et de ses sociétés affiliées. Les noms de produits, de marques, etc., apparaissant dans le présent manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans la documentation du produit pour indiquer différents niveaux de danger lors de son utilisation :

AVIS AVIS : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un risque modéré de blessures.

MISE EN GARDE MISE EN GARDE : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels, des dégâts collatéraux et des blessures graves OU un risque élevé de blessures superficielles.



AVERTISSEMENT

Lisez le guide de l'utilisateur afin de vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de le faire fonctionner. Une

utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves. Ce produit est sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et nécessite des connaissances de base en mécanique. Toute utilisation de ce produit irresponsable et ne respectant pas les consignes de sécurité peut provoquer des blessures, endommager le produit ou entraîner des dégâts matériels.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'utilisez pas de composants incompatibles et n'essayez pas de modifier le produit autrement que selon ce qui est indiqué dans la documentation fournie par SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Les présentes consignes de sécurité contiennent des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien. Lisez et respectez la totalité des instructions et avertissements du guide de l'utilisateur avant l'assemblage, la configuration et l'utilisation, afin de manipuler correctement l'appareil et d'éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

Avant de commencer

Les documents suivants sont conçus pour vous aider à exploiter le potentiel de votre Ronin-S de façon sécurisée :

Contenu de l'emballage du Ronin-S

Guide de démarrage rapide du Ronin-S

Guide de l'utilisateur du Ronin-S

Clause d'exclusion de responsabilité et consignes de sécurité du Ronin-S

Vérifiez que vous disposez de tous les éléments répertoriés dans la section « Contenu de l'emballage » du guide. Lisez l'intégralité du guide de l'utilisateur et visionnez les tutoriels vidéo disponibles sur la page produit du site Internet officiel de DJI (<http://www.dji.com/ronin-s>). Lisez les clauses d'exclusion de responsabilité et consignes de sécurité pour comprendre vos droits et vos obligations. Si vous avez des questions ou des problèmes lors de l'installation, de la maintenance ou de l'utilisation de ce produit, contactez DJI OSMO ou un revendeur agréé DJI OSMO.

Téléchargement de l'application Ronin

Téléchargez et installez l'application Ronin.

Recherchez « Ronin » sur l'App Store, puis suivez les instructions pour installer l'application sur iOS.

Recherchez « Ronin » sur Google Play, puis suivez les instructions pour installer l'application sur Android.

* L'application Ronin est compatible avec iOS 9.0 (ou version ultérieure) et Android 4.4 (ou version ultérieure).



Téléchargement de DJI Pro Assistant for Ronin

Téléchargez DJI Pro Assistant for Ronin à l'adresse <http://www.dji.com/ronin-s>.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

1. **Le Ronin-S est alimenté par une batterie intégrée via la poignée. Avant toute utilisation, lisez les avertissements et consignes de sécurité relatifs à la poignée dans le guide de l'utilisateur du Ronin-S. Les utilisateurs assument l'entière responsabilité de leurs actions et de leur utilisation de l'appareil.**
2. **Si l'un des composants se brise, contactez immédiatement le service client DJI pour éviter d'endommager davantage la nacelle et de vous blesser.**
3. **Le Ronin-S intègre des capteurs de haute précision. Toute chute ou tout choc peut endommager les capteurs de façon irréversible et entraîner des dysfonctionnements. Dans ce cas, contactez immédiatement le service client DJI.**

MISE EN GARDE

1. Ne démontez pas le Ronin-S et ses accessoires. Une mauvaise utilisation ou une utilisation inadaptée risque d'endommager la nacelle.
2. Les ports d'alimentation et de données du Ronin-S ne sont pas étanches. Protégez-les de la poussière et de l'eau lorsque vous les utilisez pour éviter tout dysfonctionnement.
3. Assurez-vous de fixer fermement la nacelle lorsque vous utilisez le Ronin-S à haute vitesse.

AVIS

1. Le Ronin-S est entièrement étalonné avant la livraison. Aucun étalonnage supplémentaire n'est requis. N'étalonnez le Ronin-S que si vous constatez un décalage sur l'un des axes.
2. Le moteur peut chauffer lorsqu'il fonctionne longtemps. Soyez prudent et évitez de le toucher dans la mesure du possible.
3. N'entrez pas les mouvements de la nacelle et évitez de vous blesser la main.

Limitazioni di responsabilità e avvertenze

Congratulazioni per aver acquistato un nuovo prodotto DJI OSMO™. Le informazioni contenute nel presente documento riguardano la sicurezza, i diritti e le responsabilità legali degli utenti. Leggere attentamente l'intero documento per garantire la corretta configurazione dell'apparecchio prima dell'uso. La mancata lettura del presente documento e l'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze in esso contenute possono causare lesioni gravi all'utente o ad altre persone e danni al prodotto DJI OSMO o a oggetti in prossimità. Il presente documento e tutti i documenti complementari sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di DJI OSMO. Per informazioni aggiornate su questo prodotto, visitare <http://www.dji.com> e fare clic sulla pagina relativa al prodotto.

Non modificare o regolare il RONIN™-S.

Il Ronin-S è stato tarato prima di lasciare la fabbrica. Non è necessario, né consigliato, apportare alcuna modifica o effettuare la regolazione del Ronin-S. Assicurarsi di utilizzare la batteria originale; in caso contrario, le prestazioni possono risultare compromesse, con rischio di malfunzionamenti o danni interni. Si prega di scaricare il relativo Assistant.

Utilizzando il prodotto, l'utente dichiara di aver letto e compreso le limitazioni di responsabilità e le avvertenze e di accettare i termini e le condizioni ivi specificati. L'utente riconosce di essere l'unico responsabile della propria condotta durante l'utilizzo del prodotto e delle relative conseguenze. L'utente accetta di utilizzare il presente prodotto esclusivamente per scopi leciti e conformi a tutte le leggi, le normative e i regolamenti applicabili e nel rispetto di tutti i termini, le precauzioni, le pratiche, le politiche e le direttive che DJI OSMO ha reso o renderà disponibili.

DJI OSMO declina ogni responsabilità per danni, lesioni o altre responsabilità legali direttamente o indirettamente imputabili all'utilizzo del presente prodotto. L'utente è tenuto a osservare pratiche di condotta sicure e legittime, ivi comprese, ma non limitatamente a, quelle esposte nel presente documento.

OSMO è un marchio registrato di SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (abbreviato come "DJI OSMO") e sue società affiliate. I nomi di prodotti, marchi, ecc. che compaiono nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società proprietarie.

Glossario

I seguenti termini sono utilizzati in riferimento al prodotto per indicare diversi livelli di danni potenziali che possono verificarsi durante il funzionamento dello stesso:

AVVISO AVVISO: procedure che, se non seguite correttamente, possono determinare il rischio di danni materiali E rischi minimi o nulli di lesioni.

ATTENZIONE ATTENZIONE: procedure che, se non seguite correttamente, determinano la probabilità di danni materiali E il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA AVVERTENZA: procedure che, se non seguite correttamente, possono determinare la probabilità di danni materiali, danni collaterali e lesioni gravi O un'elevata probabilità di lesioni superficiali.



AVVERTENZA

Leggere il Manuale utente per acquisire familiarità con le caratteristiche del prodotto prima dell'utilizzo. L'utilizzo non corretto del prodotto può causare danni al prodotto e a beni personali e provocare lesioni gravi. Il presente prodotto è un dispositivo sofisticato. Deve essere utilizzato in maniera attenta e responsabile e richiede delle nozioni base di meccanica. Il mancato utilizzo del prodotto in modo sicuro e responsabile può causare lesioni personali o danni materiali o al prodotto.

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non utilizzare con componenti incompatibili né alterare il prodotto in alcun modo al di fuori di quanto previsto dalla documentazione fornita da SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Le presenti Direttive sulla sicurezza contengono istruzioni relative alla sicurezza, all'uso e alla manutenzione del prodotto. È essenziale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel Manuale utente prima dell'assemblaggio, dell'installazione o dell'utilizzo, al fine di azionare correttamente il prodotto ed evitare danni o lesioni gravi.

Prima di cominciare

I seguenti documenti sono stati prodotti per aiutare l'utente a operare in totale sicurezza e sfruttare pienamente le potenzialità del Ronin-S:

Contenuto della confezione del Ronin-S

Guida di avvio rapido per Ronin-S

Manuale utente Ronin-S

Limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza del Ronin-S

Verificare che tutti i componenti elencati nel manuale Contenuto della confezione siano presenti nella confezione stessa. Leggere l'intero Manuale utente e guardare i video informativi e i tutorial disponibili sulla pagina del prodotto nel sito Web ufficiale DJI (<http://www.dji.com/ronin-s>). Leggere le limitazioni di responsabilità e le avvertenze per comprendere i propri diritti e le proprie responsabilità legali. Per eventuali domande o problemi relativi all'installazione, alla manutenzione o all'utilizzo di questo prodotto, contattare DJI OSMO o un rivenditore autorizzato DJI OSMO.

Scaricare l'app Ronin

Scaricare e installare l'app Ronin.

Cercare "Ronin" nell'App Store e seguire le istruzioni per l'installazione su iOS.

Cercare "Ronin" su Google Play e seguire le istruzioni per l'installazione su Android.

* L'app Ronin supporta iOS 9.0 (o versioni successive) e Android 4.4 (o versioni successive).



Scaricare DJI Pro Assistant for Ronin

Scaricare DJI Pro Assistant for Ronin all'indirizzo <http://www.dji.com/ronin-s>.

Direttive sulla sicurezza

AVVERTENZA

1. Il modello Ronin-S è alimentato da una batteria integrata nell'impugnatura. Prima dell'uso, leggere le avvertenze e le direttive sulla sicurezza riguardanti l'impugnatura nel manuale utente di Ronin-S. Gli utenti assumono l'intera responsabilità di tutte le operazioni e dell'impiego della batteria.
2. In caso di rottura dei componenti, contattare immediatamente l'assistenza DJI per evitare ulteriori danni al gimbal e il rischio di lesioni.
3. Il Ronin-S è dotato di sensori ad alta precisione integrati. Qualsiasi caduta o urto può causare danni permanenti ai sensori, compromettendo il normale funzionamento. In tal caso, contattare immediatamente l'assistenza DJI.

ATTENZIONE

1. Non smontare il Ronin-S o i relativi accessori. Una manipolazione errata o impropria potrebbe danneggiare il gimbal.
2. Le porte di alimentazione/dati del Ronin-S non sono impermeabili. Assicursi di proteggerle da polvere e acqua durante l'uso per evitare danni.
3. Assicursi di montare saldamente il gimbal quando si utilizza il Ronin-S in situazioni di alta velocità.

AVVISO

1. Il Ronin-S viene fornito completamente tarato prima della consegna e, in genere, non sono necessarie altre tarature. Tarare il Ronin-S solo se si nota un qualsiasi tipo di deriva su uno degli assi.
2. Il motore può surriscaldarsi dopo tempi di funzionamento prolungati. Prestare attenzione ed evitare di toccarlo, se possibile.
3. Non ostruire i movimenti del gimbal per evitare lesioni alle mani.

Disclaimer en waarschuwing

Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe DJI OSMO™-product. De informatie in dit document betreft je veiligheid en je wettelijke rechten en plichten. Lees dit hele document zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat je de juiste configuratie toepast vóór het gebruik. Het niet lezen en opvolgen van de instructies en waarschuwingen in dit document kan leiden tot ernstig letsel bij jezelf of anderen, tot schade aan het DJI OSMO-product of schade aan andere objecten in de omgeving. Dit document en alle overige documentatie zijn onderhevig aan veranderingen naar goedgevonden van DJI OSMO. Surf voor up-to-date productinformatie naar <http://www.dji.com> en klik op de productpagina van dit product.

Voer geen wijzigingen of aanpassingen aan de RONIN™-S uit.

De Ronin-S is voor het verlaten van de fabriek gekalibreerd. Wijzigingen of aanpassingen aan de Ronin-S zijn niet noodzakelijk en worden niet aanbevolen. Zorg ervoor dat je de originele accu gebruikt. Er kunnen anders negatieve gevolgen voor de prestaties optreden of er kan schade ontstaan. Download de bijbehorende Assistant.

Door dit product te gebruiken geef je aan dat je deze disclaimer en waarschuwing zorgvuldig hebt gelezen en dat je begrijpt en ermee akkoord gaat dat je je moet houden aan de hierin gestelde voorwaarden en bepalingen. Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag tijdens het gebruik van dit product, en voor de mogelijke gevolgen daarvan. Je gaat ermee akkoord om dit product uitsluitend voor gepaste doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en alle voorwaarden, voorzorgsmaatregelen, gewoonten, beleidsregels en richtlijnen die DJI OSMO heeft opgesteld en beschikbaar heeft gesteld.

DJI OSMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of enige wettelijke verantwoordelijkheid die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van dit product. De gebruiker neemt veilig en legaal gebruik in acht, inclusief, maar niet beperkt tot wat in dit document uiteen is gezet.

OSMO is een handelsmerk van SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (afgekort als "DJI OSMO") en haar dochterondernemingen. Namen van producten, merken, enz., in deze handleiding zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Woordenlijst

De volgende termen worden gebruikt in de productdocumentatie om de verschillende niveaus van mogelijke schade aan te geven tijdens het gebruik van dit product:

OPMERKING OPMERKING: Procedures kunnen, indien niet correct gevolgd, fysieke schade aan eigendommen veroorzaken, maar er is weinig of geen kans op letsel.

LET OP LET OP: Procedures kunnen, indien niet correct gevolgd, fysieke schade aan eigendommen veroorzaken EN er is kans op ernstig letsel.

WAARSCHUWING WAARSCHUWING: Procedures kunnen, indien niet correct gevolgd, fysieke schade aan eigendommen, bijkomende schade en ernstig letsel veroorzaken OF een hoge kans op oppervlakkig letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING

Lees voor gebruik de handleiding door om jezelf vertrouwd te maken met de bijzonderheden van dit product. Het niet correct besturen van het product kan leiden tot schade aan het product of persoonlijke eigendommen en kan ernstig letsel veroorzaken. Dit is een geavanceerd product. De apparatuur moet voorzichtig worden bediend met gezond verstand en vereist enige elementaire mechanische kennis. Het niet gebruiken van dit product op een veilige en verantwoorde manier kan leiden tot letsel of schade aan het product of andere zaken.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van volwassenen. Gebruik dit product NIET in combinatie met incompatibele onderdelen of wijzig het niet op enige wijze die niet wordt beschreven in de documenten die zijn verschaft door SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Deze veiligheidsvoorschriften bevatten instructies voor veiligheid, bediening en onderhoud. Het is van essentieel belang dat je alle instructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing leest en opvolgt vóór montage, installatie of gebruik om dit product op de juiste manier te bedienen en schade of ernstig letsel te voorkomen.

Z

Voordat je begint

De volgende documenten zijn geproduceerd om je te helpen bij een veilige bediening en om optimaal gebruik te kunnen maken van je Ronin-S:

Ronin-S In de doos

Ronin-S Snelstartgids

Ronin-S Gebruikershandleiding

Ronin-S Disclaimer en veiligheidsrichtlijnen

Controleer of alle onderdelen die in het document "In de doos" staan vermeld, daadwerkelijk in de doos aanwezig zijn. Lees de gebruikershandleiding in zijn geheel door en bekijk de informatie- en instructievideo's op de productpagina's van DJI's officiële website (<http://www.dji.com/ronin-s>). Lees de disclaimers en waarschuwingen, zodat je op de hoogte bent van je wettelijke rechten en plichten. Mocht je nog vragen of problemen hebben tijdens de montage, het onderhoud of gebruik van dit product, neem dan contact op met DJI OSMO of een door DJI OSMO erkende dealer.

Download de Ronin-app

Download en installeer de Ronin-app.

Zoek in de App Store op "Ronin" en volg de instructies voor de iOS-installatie.

Zoek in Google Play op "Ronin" en volg de instructies voor de Android-installatie.

* De Ronin-app ondersteunt iOS 9.0 (of hoger) of Android 4.4 (of hoger).



Download DJI Pro Assistant for Ronin

Download DJI Pro Assistant for Ronin via <http://www.dji.com/ronin-s>.

Veiligheidsrichtlijnen

WAARSCHUWING

1. De Ronin-S wordt gevoed door een in de greep geïntegreerde accu. Lees vóór gebruik de waarschuwingen en de veiligheidsvoorschriften over de greep in de Ronin-S-handleiding. Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor alle handelingen en elk gebruik.
2. Als een onderdeel breekt, dien je onmiddellijk contact op te nemen met DJI Support om verdere schade aan de gimbal en risico op letsel te voorkomen.
3. De Ronin S heeft zeer nauwkeurige ingebouwde sensoren. Als je hem laat vallen of ertegenaan stoot, kan dat leiden tot permanente schade aan een sensor, waardoor hij niet meer normaal functioneert. Neem onmiddellijk contact op met DJI Support als dit gebeurt.

LET OP

1. Neem de Ronin-S en zijn accessoires niet uit elkaar. Door onjuiste of onzorgvuldige hantering kan de gimbal beschadigd raken.
2. De voedings- en datapoorten van de Ronin-S zijn niet waterdicht. Bescherm deze tijdens gebruik altijd tegen stof en water, anders kan dit leiden tot schade.
3. Zorg dat de gimbal stevig is gemonteerd voordat je op hoge snelheid met de Ronin-S gaat vliegen.

OPMERKING

1. De Ronin-S is vóór aflevering volledig gekalibreerd, en er is gewoonlijk geen verdere kalibratie nodig. Kalibreer de Ronin-S alleen als je merkt dat een van de assen een afwijking heeft.
2. De motor kan heet worden na langdurig gebruik. Blijf voorzichtig en raak hem zo min mogelijk aan.
3. Blokkeer de bewegingen van de gimbal niet en voorkom dat je je hand bezeert.

Declaração de exoneração de responsabilidade e aviso

Parabéns por ter adquirido o seu novo produto da DJI OSMO™. As informações contidas neste documento afetam a sua segurança e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia este documento cuidadosamente para assegurar uma configuração correta antes da utilização. A não leitura e o incumprimento das instruções e avisos contidos neste documento podem resultar em lesões graves para si ou terceiros, em danos no produto da DJI OSMO ou danos noutros objetos que se encontrem nas proximidades. Este e todos os outros documentos de garantia estão sujeitos a alteração ao critério exclusivo da DJI OSMO. Para obter informações atualizadas sobre o produto, visite <http://www.dji.com> e clique na página de produto relativa a este produto.

Não modifique nem ajuste o RONIN™-S.

O Ronin-S foi calibrado antes de sair da fábrica. Não é necessária nem recomendada qualquer modificação ou ajuste ao Ronin-S. Certifique-se de que utiliza a bateria original, caso contrário, o desempenho pode ser prejudicado e podem ocorrer danos ou avarias internos. Transfira o respetivo Assistant.

A utilização deste produto significa que leu cuidadosamente esta declaração de exoneração de responsabilidade e o aviso e que compreende e aceita cumprir os termos e condições aqui expostos. Concorde que é o único responsável pela sua própria conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. O utilizador compromete-se a utilizar este produto apenas para fins que sejam aceitáveis e estejam em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis e ainda todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI OSMO disponibilize e possa vir a disponibilizar.

A DJI OSMO não assume qualquer responsabilidade pelos danos, ferimentos ou quaisquer responsabilidades legais decorrentes direta ou indiretamente da utilização deste produto. Deve observar as práticas seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas no presente documento.

OSMO é uma marca comercial da SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (abreviada como "DJI OSMO") e das respetivas empresas afiliadas. Todos os nomes de produtos, marcas, etc., incluídos no presente manual são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas detentoras.

Glossário

São utilizados os seguintes termos em toda a documentação do produto para indicar vários níveis de possíveis danos quando utilizar este produto:

ATENÇÃO ATENÇÃO: procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam uma possibilidade de danos materiais.

CUIDADO CUIDADO: procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos materiais.

AVISO AVISO: procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos materiais, danos colaterais e danos físicos graves OU criam uma probabilidade elevada de danos físicos superficiais.



AVISO

Leia o manual do utilizador para se familiarizar com as características deste produto antes de o utilizar. A utilização incorreta do produto pode provocar danos no produto e em bens materiais e provocar danos físicos graves.

Este é um produto sofisticado. Deve ser utilizado com cuidado e bom senso, e requer alguns conhecimentos básicos de mecânica. A utilização deste produto de uma maneira que não seja segura e responsável pode resultar em danos físicos, em danos no produto ou noutros bens materiais.

Este produto não foi concebido para ser utilizado por crianças sem supervisão de um adulto. Não utilize com componentes incompatíveis nem altere este produto de alguma forma que não conste dos documentos fornecidos pela SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Estas diretrizes de segurança contêm instruções de segurança, funcionamento e manutenção. É essencial ler e seguir todas as instruções e avisos constantes do manual do utilizador antes da montagem, configuração ou utilização, a fim de poder usar o produto corretamente e evitar danos materiais ou físicos graves.

Antes de começar

Os seguintes documentos foram desenvolvidos para o ajudar a utilizar com segurança e a tirar o máximo partido do seu Ronin-S:

Incluído na embalagem do Ronin-S

Guia de início rápido do Ronin-S

Manual do utilizador do Ronin-S

Diretrizes de segurança e declaração de exoneração de responsabilidade do Ronin-S

Certifique-se de que todas as peças discriminadas no manual "Incluído na embalagem" estão incluídas na sua embalagem. Leia todo o manual do utilizador e veja os tutoriais em vídeo e os vídeos informativos na página do produto no website oficial da DJI (<http://www.dji.com/ronin-s>). Leia as exonerações de responsabilidade e os avisos para compreender os seus direitos legais e responsabilidades. Se tiver quaisquer dúvidas ou problemas durante a instalação, manutenção ou utilização deste produto, contacte a DJI OSMO ou um revendedor autorizado da DJI OSMO.

Transferir a aplicação Ronin

Transfira e instale a aplicação Ronin.

Pesquise "Ronin" na App Store e, em seguida, siga as instruções para a instalação em iOS.

Pesquise "Ronin" no Google Play e, em seguida, siga as instruções para a instalação em Android.

* A aplicação Ronin é compatível com o iOS 9.0 (ou posterior) ou Android 4.4 (ou posterior).



Transferir o DJI Pro Assistant for Ronin

Transfira o DJI Pro Assistant for Ronin em <http://www.dji.com/ronin-s>.

Diretrizes de segurança

AVISO

1. O Ronin-S é alimentado por uma bateria integrada através do anel de bloqueio. Leia os avisos e as diretrizes de segurança sobre o anel de bloqueio no manual do utilizador do Ronin-S antes de o utilizar. Os utilizadores assumem a responsabilidade total por todas as suas operações e utilização.
2. Se algum dos componentes quebrar, contacte a assistência DJI imediatamente para evitar danos adicionais à suspensão cardã e o risco de lesões.
3. O Ronin-S tem sensores de alta precisão integrados. Qualquer tipo de embates ou quedas do Ronin-S pode causar danos permanentes nos sensores, o que resulta num funcionamento anormal. Contacte a assistência DJI imediatamente se tal acontecer.

CUIDADO

1. Não desmonte o Ronin-S nem os respetivos acessórios. Uma utilização imprópria ou incorreta pode danificar a suspensão cardã.
2. As portas de alimentação/dados do Ronin-S não são à prova de água. Certifique-se de que as protege contra o pó e a água, caso contrário poderão ficar danificadas.
3. Certifique-se de montar corretamente a suspensão cardã ao utilizar o Ronin-S numa situação de alta velocidade.

ATENÇÃO

1. O Ronin-S está totalmente calibrado antes da entrega e, normalmente, não necessita de calibração adicional. Calibre o Ronin-S apenas se notar qualquer tipo de desvio num dos eixos.
2. O motor poderá aquecer após longos períodos de utilização. Mantenha-se atento e evite tocar no motor.
3. Não obstrua os movimentos da suspensão cardã e evite magoar a mão.

Isenção de responsabilidade e aviso

Parabéns por ter adquirido o seu novo produto DJI OSMO™. As informações contidas neste documento afetam a sua segurança e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia este documento cuidadosamente para assegurar uma configuração correta antes da utilização. A não observância das instruções e avisos deste documento pode resultar em lesões graves para si mesmo ou terceiros, ou danos ao seu produto DJI OSMO ou danos a outros objetos nas proximidades. Este e todos os outros documentos de garantia estão sujeitos à alteração a critério exclusivo da DJI OSMO. Para obter informações atualizadas sobre o produto, visite <http://www.dji.com> e clique na página de produto relativa a este produto.

Não modifique ou ajuste o RONIN™-S.

O Ronin-S foi calibrado antes de sair da fábrica. Não é necessária ou recomendada nenhuma modificação ou adaptação do Ronin-S. Certifique-se de usar uma bateria original, caso contrário o desempenho pode ser prejudicado poderão ocorrer defeitos internos ou avarias. Faça o download do assistente correspondente.

A utilização deste produto significa que o usuário leu cuidadosamente esta declaração de exoneração de responsabilidade e o aviso e que compreende e aceita cumprir os termos e condições aqui expostos. O usuário concorda que é o único responsável pela sua conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. O usuário compromete-se a utilizar este produto apenas para fins que sejam aceitáveis e estejam em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis e ainda todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI OSMO disponibilize e possa vir a disponibilizar.

A DJI OSMO não assume qualquer responsabilidade pelos danos, ferimentos ou quaisquer responsabilidades legais decorrentes direta ou indiretamente da utilização deste produto. O usuário deve observar as práticas seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas no presente documento.

OSMO é uma marca comercial da SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (abreviada como "DJI OSMO") e das respetivas empresas afiliadas. Todos os nomes de produtos, marcas, etc. incluídos no presente manual são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas detentoras.

Glossário

São utilizados os seguintes termos em toda a documentação do produto para indicar vários níveis de possíveis danos quando utilizar este produto:

ATENÇÃO ATENÇÃO: Procedimentos que, se não seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos físicos E pouca ou nenhuma possibilidade de ferimentos.

CUIDADO CUIDADO: Procedimentos que, se não seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos físicos e ao patrimônio E a possibilidade de ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA: Procedimentos que, se não seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos ao patrimônio, danos colaterais e ferimentos graves OU criam alta probabilidade de ferimentos superficiais.



ADVERTÊNCIA

Leia o manual do usuário para familiarizar-se com as características deste produto antes de utilizá-lo. A utilização incorreta do produto pode provocar danos no produto e no patrimônio, e provocar danos físicos graves. Este é um produto sofisticado. Deve ser utilizado com cuidado e bom senso, e requer alguns conhecimentos básicos de mecânica. A utilização deste produto de uma maneira que não seja segura e responsável pode resultar em danos físicos, em danos no produto ou em outros bens materiais.

Este produto não foi concebido para ser utilizado por crianças sem supervisão de um adulto. Não utilize com componentes incompatíveis nem altere este produto de alguma forma que não conste dos documentos fornecidos pela SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Estas diretrizes de segurança contêm instruções de segurança, funcionamento e manutenção. É essencial ler e seguir todas as instruções e avisos constantes do manual do usuário antes da montagem, configuração ou utilização, a fim de poder usar o produto corretamente e evitar danos materiais ou físicos graves.

Antes de começar

Os documentos a seguir foram produzidos para ajudá-lo a operar com segurança e aproveitar ao máximo seu Ronin-S:

Ronin-S na caixa

Guia de início rápido do Ronin-S

Manual do Usuário do Ronin-S

Isenção de responsabilidade e Diretrizes de segurança do Ronin-S

Confirme se todas as peças listadas no manual contido na caixa estão incluídas na sua caixa. Leia todo o manual do usuário e veja os vídeos de informações e tutoriais na página do produto no website oficial da DJI (<http://www.dji.com/ronin-s>). Leia a isenção de responsabilidade e os avisos para compreender os seus direitos legais e responsabilidades. Se tiver quaisquer dúvidas ou problemas durante a instalação, manutenção ou utilização deste produto, entre em contato com a DJI OSMO ou um revendedor autorizado da DJI OSMO.

Download do aplicativo Ronin

Faça o download e instale o aplicativo Ronin.

Pesquise "Ronin" na App Store e depois siga as instruções de instalação no iOS.

Pesquise "Ronin" na Google Play e depois siga as instruções de instalação no Android.



* O aplicativo Ronin é compatível com o iOS 9.0 (ou posterior) ou Android 4.4 (ou posterior).

Download do DJI Pro Assistant for Ronin

Download do DJI Pro Assistant for Ronin em <http://www.dji.com/ronin-s>.

Diretrizes de segurança

ADVERTÊNCIA

1. O Ronin-S é alimentado por uma bateria interna instalada na alça. Leia as advertências e diretrizes de segurança sobre a alça no manual do usuário do Ronin-S antes de usar. Os usuários têm total responsabilidade por operações e uso.
2. No caso de quebra de qualquer componente, entre em contato com o suporte da DJI para evitar danos ao estabilizador e risco de ferimentos.
3. O Ronin-S tem sensores de alta precisão incorporados. Deixá-lo cair ou atingi-lo de qualquer maneira pode causar danos permanentes ao sensor, resultando em funcionamento anormal. Se isto acontecer, entre em contato com o suporte da DJI.

CUIDADO

1. Não desmonte o Ronin-S ou seus acessórios. O manuseio inadequado pode causar danos ao estabilizador.
2. As portas de energia/dados do Ronin-S não são à prova d'água. Certifique-se de protegê-las contra poeira e água durante o uso, caso contrário podem ocorrer danos.
3. Monte o estabilizador firmemente ao usar o Ronin-S em alta velocidade.

ATENÇÃO

1. O Ronin-S vem totalmente calibrado antes da entrega e nenhuma calibração posterior é necessária. Só calibre o Ronin-S se você notar qualquer tipo de desvio em qualquer um dos eixos.
2. O motor pode ficar quente após longos períodos de operação. Continue tomando cuidado e evite tocá-lo quando possível.
3. Não obstrua os movimentos do estabilizador e evite ferir sua mão.

Отказ от ответственности и предупреждение

Поздравляем с приобретением нового продукта DJI OSMO™. Информация, содержащаяся в этом документе, затрагивает вашу безопасность, законные права и обязанности. Внимательно ознакомьтесь с данным документом перед использованием продукта. Пренебрежение содержимым данного документа и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам, повреждению продукта DJI OSMO и другого имущества. Компания DJI OSMO вправе вносить изменения в содержание данного и сопутствующих документов. Для получения обновленной информации по продукту посетите веб-сайт <http://www.dji.com> и выберите страницу, соответствующую данному продукту.

Не выполняйте настройку или регулировку RONIN™-S.

Ronin-S был откалиброван перед отправкой с завода. Выполнять настройку или регулировку Ronin-S не требуется и не рекомендуется. Используйте только оригинальную батарею. Невыполнение этого условия может отрицательно сказаться на производительности, стать причиной внутренних неисправностей и привести к повреждению устройства. Загрузите соответствующую версию Assistant.

Используя данный продукт, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с заявлением об отказе от ответственности и предупреждением и соглашаетесь выполнять правила и условия настоящего документа. Вы несете полную ответственность за эксплуатацию данного продукта и за все возможные последствия от его использования. Вы соглашаетесь использовать данный продукт только в правомерных целях, способом, который не противоречит действующему законодательству, правилам и предписаниям, включая международные и государственные правила полетов, и всем условиям, мерам предосторожности, установкам, курсам и руководствам, которые были предоставлены и могут быть предоставлены в будущем компанией DJI OSMO.

DJI OSMO не несет ответственность за повреждения, травмы или любую юридическую ответственность, прямо или косвенно вызванную использованием данного продукта. На пользователя возлагается обязанность соблюдать правила техники безопасности и законы, включая, но не ограничиваясь изложенными в настоящем документе.

OSMO — это товарный знак компании SZ DJI OSMO Technology Co., Ltd. (Сокращенно «DJI OSMO») и дочерних компаний. Названия продуктов, торговых марок и т. д., содержащихся в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний-правообладателей.

Обозначения

Для определения различных уровней потенциальной опасности при использовании данного продукта в соответствующих документах применяются следующие термины:

ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: операции, при некорректном выполнении которых создается угроза физического повреждения имущества И минимальная возможность получения травм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: операции, при некорректном выполнении которых создается угроза физического повреждения имущества И возможность получения серьезных травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: операции, при некорректном выполнении которых создается угроза физического повреждения имущества, сопутствующего ущерба и серьезных травм ИЛИ появляется большая вероятность поверхностных телесных повреждений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом эксплуатации прочтите руководство пользователя и ознакомьтесь с характеристиками данного продукта. Несоблюдение правил эксплуатации может стать причиной повреждения продукта или имущества, а также привести к серьезным травмам. Данный продукт является сложным изделием. Использование изделия требует базовых механических навыков. Будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с устройством. Несоблюдение нижеизложенных инструкций по технике безопасности может привести к травме, повреждению дрона или другого имущества.

Данный продукт не предназначен для использования детьми без непосредственного присмотра взрослых. Не используйте несовместимые компоненты и не вносите изменения в конструкцию данного продукта тем или иным способом, не указанным в документах, предоставляемых SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Данное руководство по технике безопасности содержит инструкции по технике безопасности, эксплуатации и обслуживанию продукта. Для обеспечения правильной эксплуатации и во избежание повреждений и серьезных травм до начала сборки, настройки или использования продукта необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и предупреждениями в руководстве пользователя и соблюдать их.

Перед началом эксплуатации

Данные документы были разработаны с целью помочь вам безопасно эксплуатировать и в полном объеме использовать ваш Ronin-S:

Комплект поставки Ronin-S

Краткое руководство пользователя Ronin-S

Руководство пользователя Ronin-S

Заявление об отказе от ответственности и руководство по технике безопасности для Ronin-S

Проверьте наличие всех деталей, указанных в разделе «Комплект поставки» данного руководства. Внимательно изучите данное руководство пользователя и просмотрите информационные и обучающие ролики на посвященной продукту странице официального веб-сайта DJI (<http://www.dji.com/ronin-s>). Ознакомьтесь с заявлениями об отказе от ответственности и предупреждениями, чтобы узнать о своих законных правах и обязанностях. Если у вас возникли вопросы во время сборки, обслуживания или эксплуатации данного продукта, свяжитесь с компанией DJI OSMO или ее уполномоченным представителем.

Загрузите приложение Ronin

Загрузите и установите приложение Ronin.

Найдите приложение «Ronin» в App Store и следуйте инструкциям по установке для устройств iOS.

Найдите приложение «Ronin» в Google Play и следуйте инструкциям по установке для устройств Android.



* Приложение Ronin поддерживает iOS 9.0 (или более позднюю версию) и Android 4.4 (или более позднюю версию).

Загрузите приложение DJI Pro Assistant for Ronin

Загрузите приложение DJI Pro Assistant for Ronin по ссылке <http://www.dji.com/ronin-s>.

Руководство по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Ronin-S получает питание от встроенного аккумулятора через батарейную ручку. Перед использованием прочитайте правила техники безопасности и предупреждения, связанные с батарейной ручкой, в руководстве пользователя Ronin-S. Пользователи несут полную ответственность за эксплуатацию изделия.
2. В случае поломки какого-либо компонента сразу свяжитесь со службой поддержки DJI во избежание дальнейшего повреждения стабилизатора и риска получения травмы.
3. Ronin-S оснащен встроенными датчиками высокой точности. Любые падения или удары могут привести к неисправимому повреждению датчика, что приведет к отклонениям в работе. Если это произошло, немедленно свяжитесь со службой поддержки DJI.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Запрещается разбирать Ronin-S или его аксессуары. Ненадлежащее или плохое обращение может привести к повреждению стабилизатора.
2. Порты для зарядки / передачи данных Ronin-S не являются водонепроницаемыми. Обязательно предохраняйте их от попадания пыли и воды во время использования, в противном случае это может привести к повреждению устройства.
3. Убедитесь, что стабилизатор надежно установлен при использовании Ronin-S на большой скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Ronin-S поставляется полностью откалиброванным перед отправкой, и дополнительная калибровка обычно не требуется. Калибровку Ronin-S следует выполнять только при смещении по одной из осей.
2. Электродвигатель может нагреваться при длительной работе. Сохраняйте бдительность и по возможности старайтесь не прикасаться к нему.
3. Не препятствуйте движению стабилизатора во избежание повреждения вашей руки.

Compliance Information

FCC Compliance Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC RSS Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

KCC Warning Message

"해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다."

"해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"

NCC Warning Message

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EU Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-verklaring van overeenstemming: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance

Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaração de conformidade da UE: A SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declara, através deste documento, que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em www.dji.com/euro-compliance

Endereço de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.dji.com/euro-compliance

Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE : Par la présente, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance

Adresse de contact pour l'UE : DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.dji.com/euro-compliance.

Kontaktadresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany



CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Environmentally friendly disposal



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free.

The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Thailand Warning message

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

Mexico Warning message

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Brazil Warning message

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
金属部件 (铜合金)	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 (产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)

DJI Support

DJI 技术支持

DJI 技術支援

DJI サポート

DJI 고객지원

DJI Support

Servicio de asistencia de DJI

Service client DJI

Assistenza DJI

DJI-ondersteuning

Assistência da DJI

Suporte DJI

Техническая поддержка DJI

www.dji.com/support

If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to **DocSupport@dji.com**.

Printed in China.



YC.BZ.SS000530.02